

# SY 173 Indkøbspose

Spar penge og miljøet med denne indkøbspose.

Når den ikke er i brug, kan den pakkes sammen i sin egen lomme.

## Materialer:

50 x 140 cm mønstret bomuld

50 x 140 cm bomuldsfoer

## Klipning:

Klip 2 dele i mønstret bomuld og 2 dele i bomuldsfoer uden sømrum.

Mønsterdelen lægges med bunden langs ægkanterne. Så bliver der plads til lommen mellem hankene.

Klip 1 lomme på 20 x 45 cm

## Arbejdsgang:

Fold lommen på den korte led og sy den sammen langs de to korte sider med 0,75 cm sømrum. Pres sømrummene fra hinanden og vend retten ud. Læg lommen væk til senere.

Læg de mønstrede dele ret mod ret med bomuldsfoeret.

Sy delene sammen i åbningen mellem de to hanker med 0,75 cm sømrum. Pres sømrummene udover foerdelen og vend retten ud. Pres kanten og sy sømrummet fast på foerdelen 2 mm fra sammensyningen. Sy hankene sammen med 1 cm sømrum. Pres sømrummene til den ene side og sy sømrummet fast 2 mm fra sammensyningen.

Sy hankenes sider med 0,75 cm sømrum. Pres kanterne. Sy lommen på den ene mønstrede side. Lommens trevlekanter skal flugte med bundens trevlekanter.

Sy sidesømmene i foer og mønstret stof med 1 cm sømrum. Pres sømrummene fra hinanden. Vend retten ud. Hold yderside og foerside sammen med en knappenål i sidesømmene. Skub sidesømmen 8 cm ind mellem posens for og bagside, så der kommer to læg i siden. Gør dette i begge sider og sy bunden sammen, med alle læg imellem, med 0,75 cm sømrum. Afslut bundsømmen med kantebånd. Fold hankene dobbelt med 5 cm hank inderst, så der også her bliver to læg i siden. Sy hanken sammen med en maskinstikning.

## Sammenpakning:

Læg posen på bordet med lommen nedad.

Fold hankene ned. Fold siderne ind, til hvor lommen starter.

Fold overdelen ned til hvor lommen starter.

Stik hånden i lommen og træk indkøbsposen ind i lommen.

